


Instalação Elétrica



ATENÇÃO: Corrente máxima: 7amperes.
Acima de 7 amperes utilizar contatores.

Configuração

1 Escaneie e baixe o APP ESP Rainmaker:




Android




Apple

Configuração de rede

Abra o aplicativo e crie sua conta:




Adicione o dispositivo:




Escaneie o QR code pelo APP:




Adicionar rede Wi-Fi:



Informe a rede e a senha do wifi:




Aguarde a conexão finalizar:




Configuração com alexa

No aplicativo alexa
selecione 'Skills e Jogos':



Busque e selecione
'Rainmaker':




Ative a Skill para o
uso:



Configuração com Google Assistant


Abra o APP Google
Home e clique em
'Adicionar':




Selecione
'Compatível com
Google Home':



Busque e
selecione
Rainmaker:



Faça login com a
sua conta do
Rainmaker:



No final você verá
uma mensagem de
êxito:



Por último solicite
uma busca de
dispositivos:



Selecione os
dispositivos e adicione
no ambiente desejado:



5 Agora só instalar e
usar o aplicativo
Google Assistene:



